

BCT33 通信協定

Modbus Register Address

Addressr	Word	Item (description)	Code	Unit	Sign	Range
0000	1	Temperature	03H	0.1℃	Sign	-300~1200
0001	1	Humidity	03H	0.1%RH	Unsign	0~1000
0002	1	Dew Point	03H	----	Unsign	0~1000
0003	1	Relay Status	03H	----	----	0~3 Bit0 : DO1 Bit0 : DO2
0004	1	Temperature 偏差値設定	03/06H	0.1℃	Sign	0~+/- 9999
0005	1	Humidity 偏差値設定	03/06H	0.1%RH	Sign	0~+/- 9999
0006	1	預留	03H	----	----	0
0007	1	預留	03H	----	----	0
0008	1	預留	03H	----	----	0
0009	1	預留	03H	----	----	0
0010	1	預留	03H	----	----	0
0011	1	DO1 Relay Type	03/06H	----	Unsign	0~1 0 : Temperature 1 : Humidity
0012	1	DO1 動作状態	03/06H	----	Unsign	0~1 0 : Hi 1 : Lo
0013	1	DO1 設定値	03/06H	----	Unsign	0~99999
0014	1	DO1 HYS 遲滯値	03/06H	----	Sign	0~+/- 9999
0015	1	DO1 不動作帯	03/06H	----	Unsign	0~9999
0016	1	DO1 Delay Time	03/06H	Second	Unsign	0~9999
0017	1	DO2 Relay Time	03/06H	----	Unsign	0~1 0 : Temperature 1 : Humidity
0018	1	DO2 動作状態	03/06H	----	Unsign	0~1 0 : Hi 1 : Lo
0019	1	DO2 設定値	03/06H	----	Unsign	0~99999
0020	1	DO2 HYS 遲滯値	03/06H	----	Sign	0~+/- 9999
0021	1	DO2 不動作帯	03/06H	----	Unsign	0~9999
0022	1	DO2 Delay Time	03/06H	Second	Unsign	0~9999