

BCT340 通訊協定

Modbus Protocol Register Address :

Address	Code	Word	Function	Range
0000H	03H	1	Read DI1 ~ DI18	0000H ~ 00FFH
0001H	03H / 06H	1	Read / Write DO1 ~ DO8	0000H ~ 00FFH

Ex：讀取第一站資料

Send： 01 03 00 00 00 02 CRC (此例 CRC 為 C4 0B)

Received：01 03 04 xx 00 xx CRC